

Przed montażem rolety należy przeczytać instrukcję.

Instrukcja montażu rolety nakładanej na okno

1. Zalecenia ogólne:

- montaż rolet może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową,
- należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach,
- do montażu stosuje się:
 - w przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej – kołki rozporowe 8x60,
 - w przypadku ścian z materiałów otworowych – odpowiednie systemy montażowe przewidziane do tego rodzaju powierzchni,
 - w przypadku innych materiałów (siporex, cegła szczelinowa, gazobeton, itp.) – kołki do cegły szczelinowej,
- montaż dokonuje się:
 - w przypadku murów – do równych, suchych powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
 - w przypadku konstrukcji metalowych – do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi obróbki metalu,
- po zamontowaniu rolety należy przeszkolić użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi produktu, wręczyć instrukcję użytkowania, konserwacji, protokół odbioru i kartę gwarancyjną.

2. Kolejność montażu:

- na górnej krawędzi ramy okiennej przykręcić profil adaptacyjny (zaleca się nie przykręcanie śrub w jednej linii),
- zaznaczyć na ramie okiennej miejsce montażu wkrętów do prowadnic (nie rzadziej niż co 50 cm, przy czym pierwsza śruba powinna znajdować się 3 – 5 cm poniżej skrzynki, ostatnia – 3 – 5 cm powyżej dolnej krawędzi okna),
- nawiercić otwory wiertłem Φ 3 (w przypadku okien ALU),
- wkręcić wkręty,
- wsunąć prowadnice we wkręty,
- dociąć prowadnice wg potrzeby w celu dopasowania do parapetu,
- nałożyć skrzynkę rolety na ramę okienną w profil adaptacyjny i docisnąć do momentu dopasowania obu elementów. Wsunąć listwę końcową rolety w prowadnice. Przykręcić boczne blachy montażowe do skrzynki rolety, prowadnic i okna (pamiętając o zachowaniu kąta 90° pomiędzy klapą rewizyjną rolety a ramą okna),
- zamontować roletę wraz z oknem zgodnie z instrukcją montażu okna,
- używając odpowiednich wkrętów i kołków zamocować zwijacz do ściany,
- w roletce z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu,
- sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich połączeń,
- przeprowadzić próbę działania rolety,
- zamontować pokrywę rewizyjną skrzynki rolety,
- przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i działania rolety,
- wręczyć użytkownikowi instrukcję użytkowania i konserwacji, gwarancję oraz podpisać protokół odbioru,
- zdjąć folię ochronną ze skrzynki i prowadnic.

3. Narzędzia montażowe:

- wiertarka do metalu,
- wiertarka udarowa,
- wkrętarka,
- piłka do metalu/szlifierka kątowna,
- wiertła do metalu,
- wiertła do betonu,
- drabina/rusztowanie,
- wkrętak,
- młotek,
- miara,
- ołówek/pisak,
- poziomica.

WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

W PRZYPADKU ROLET STEROWANYCH ZA POMOCĄ NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ ICH RÓWNOLEGLE.

JEDNA ROLETA = JEDEN WYŁĄCZNIK