



Przed montażem rolety należy przeczytać instrukcję.

Instrukcja montażu rolety nakładanej na okno

1. Zalecenia ogólne.

- montaż rolet może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową.
- należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach.
- do montażu stosuje się:
 - w przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej – kołki rozporowe 8x60,
 - w przypadku ścian z materiałów otworowych – odpowiednie systemy montażowe przewidziane do tego rodzaju powierzchni,
 - w przypadku innych materiałów (siporex, cegła szczelinowa, gazobeton, itp.) – kołki do cegły szczelinowej.
- montażu dokonuje się:
 - w przypadku murów – do równych, suchych powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
 - w przypadku konstrukcji metalowych – do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi obróbki metalu.
- po zamontowaniu rolety należy przeszkolić użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi produktu, wręczyć instrukcję użytkowania, konserwacji, protokół odbioru i kartę gwarancyjną.

2. Kolejność montażu.

- na górnej krawędzi ramy okiennej przykręcić profil adaptacyjny.
- zaznaczyć na ramie okiennej miejsce montażu wkrętów do prowadnic (nie rzadziej niż co 500 cm).
- nawiercić otwory wiertłem $\Phi 3$.
- wkręcić wkręty.
- wsunąć prowadnice we wkręty.
- dociąć prowadnice wg potrzeby w celu dopasowania do parapetu.
- nałożyć skrzynkę rolety na ramę okienną w profil adaptacyjny i docisnąć do momentu dopasowania obu elementów. Wsunąć listwę końcową rolety w prowadnice. Przykręcić boczne blachy montażowe do skrzynki rolety, prowadnic i okna.
- zamontować roletę wraz z oknem zgodnie z instrukcją montażu okna.
- używając odpowiednich wkrętów i kołków zamocować zwijacz do ściany.
- w roletcie z napędem elektrycznym podłączyć elementy sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcją montażu napędu.
- sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich połączeń.
- przeprowadzić próbę działania rolety.
- zamontować pokrywę rewizyjną skrzynki rolety.
- przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i działania rolety.
- wręczyć użytkownikowi instrukcję użytkowania i konserwacji, gwarancję oraz podpisać protokół odbioru.
- zdjąć folię ochronną ze skrzynki i prowadnic.

3. Narzędzia montażowe:

- wiertarka do metalu,
- wiertarka udarowa,
- wkrętarka,
- piłka do metalu/szlifierka kątowna,
- wiertła do metalu,
- wiertła do betonu,
- drabina/rusztowanie,
- wkręta,
- młotek,
- miara,
- ołówek/pisak,
- poziomica.

WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ